

SISTEMA ACTIVADO

Si compró un sistema de seguridad KARR a través de su concesionario, tiene un sistema activado.

Firmware Update



KARRsecurity.com



Siga estos sencillos pasos para actualizar el firmware:

1. Diríjase a su vehículo y siéntese en el lado del conductor del vehículo.
2. Abra la aplicación KARR Security e inicie sesión.
3. Conéctese a la aplicación KARR Security y seleccione su vehículo.
4. Toque el botón "Configuración" en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación.
5. Desplácese hasta la opción "Buscar actualizaciones" y tóquela.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para actualizar el firmware.
7. Si su dispositivo ya tiene la versión más reciente del firmware, aparecerá un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.
8. Una vez completado, no es necesario realizar ninguna otra acción.



KARRTM
SECURITY SYSTEMS

INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE

SISTEMA ACTIVADO

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?

Contacte al servicio de atención al cliente
1-800-395-5277

